

IRTOKIRJAINTEEN KIINNITYS, PIILOTAPIT M5 -kierre

1. Lähetyksen mukana on asennuskaavio (sapluuna), joka on kirjaimen korkuinen ja tekstin mittainen. Aseta ja kiinnitä asennuskaavio seinään tekstille varatulle paikalle. Asennuskaavion reunat ovat suorassa, käytä apunasi vatupassia tai mittaa.
2. Merkitse tussilla asennuskaaviossa olevat reiän paikat seinään. Poista asennuskaavio.
3. PUUSEINÄ
Poraa 4,7mm poralla reiät asennuskaaviosta merkitsemiisi kohtiin kirjainten asennusta varten.

KIVISEINÄ
Poraa 5,0mm poralla reiät asennuskaaviosta merkitsemiisi kohtiin kirjainten asennusta varten.
4. Kirjaimen taustapuolelle on porattu reikiä, joihin on tehty M5 sisäkierre, tai sinne on hitsattu RST "natsa", jossa on M5 sisäkierre. Kierrä näihin reikiin kierretanko pihdeillä (3-4 kpl/kirjain).
5. Naputtele kirjaimet seinään numerojärjestyksessä tasaisesti ja vuorotellen jokaisen kirjaimessa olevan tapin kohdalta. Käytä kuminuijaa tai pehmustettua vasaraa. Muista laittaa korokeholkit kierretankoihin, kirjaimen ja seinän väliin ennen seinään kiinnitystä.

IRTOKIRJAINTEEN KIINNITYS, LÄPIRUUVIT

1. Lähetyksen mukana on asennuskaavio (sapluuna), joka on kirjaimen korkuinen ja tekstin mittainen. Aseta ja kiinnitä asennuskaavio seinään tekstille varatulle paikalle. Asennuskaavion reunat ovat suorassa, käytä apunasi vatupassia tai mittaa.
2. Merkitse tussilla asennuskaaviossa olevat reiän paikat seinään. Poista asennuskaavio.
3. PUUSEINÄ
Poraa 2-3 mm poralla reiät asennuskaaviosta merkitsemiisi kohtiin kirjainten asennusta varten (ei välttämätön, mutta helpottaa ruuvien kohdistamista ja kirjainten suoraan asentamista).

KIVISEINÄ
Poraa reiät asennuskaaviosta merkitsemiisi kohtiin kirjainten asennusta varten. Laita reikiin muovitulpat (proput).
4. Ruuvaa kirjaimet seinään porattuihin reikiin. Muista laittaa korokeholkit piilotappeihin, kirjaimen ja seinän väliin ennen ruuvien kiertämistä.



KILPI-KOSKINEN