

Porras- / ilmoitustaulun asennusohje



Aseta taulu lukkopuoli ylöspäin jalkojen päälle. Avaa lukko. Kallista ilmoituspinta pois kehyksestä.

1



Nosta ilmoituspinta pois kehyksestään. Merkkää taulun oikean yläkulman

2 kiinnitysreiän paikka seinään.



Poraa 6 mm reikä seinään. Ruuvaa ilmoituspinnan yläkulma kevyesti paikoilleen.

3



Aseta ilmoituspinta vaakasuoraan passin avulla. Merkkää loput kiinnitysreiät. Poraa reiät. Huomioi lukon vieressä oleva kalibroitiruuvien reikä.

4



Ruuvaa ilmoituspinta paikoilleen.

5



Lado kirjaimet paikoilleen.

6



Nosta taulun kansi yläpuolella oleviin kiinnityskorviin. Laske kannen alareuna paikoilleen.

7



Paina peukalolla ala-aisasta seinään päin ja työnnä lukko kiinni ilman avainta.

8



Testaa ja tarvittaessa säädä kalibroitiruuvista ala-aisa tiukemmaksi tai löysemmäksi.

9



KILPI-KOSKINEN