



**KILPI-KOSKINEN**

VIPUSENKATU 16

15230 LAHTI

WWW.KILPI-KOSKINEN.FI

Email [kilpiko@kilpi-koskinen.fi](mailto:kilpiko@kilpi-koskinen.fi)

Puh. 03-873 180

Fax 03-873 1822

ALV N:o 443152-5 Krnro 347373 kotipaikka HOLLOLA

LEIKATUT JA VALETUT


IRTOKIRJAIMET

KILPIKAIVERRUKSET

ERI MATERIAALEIHIN

## KILVEN ASENNUS SEINÄÄN M5-kierre:

- Aseta ja kiinnitä asennuskaavio seinään, kilvelle varatulle paikalle.
- Merkitse tussilla asennuskaaviossa olevat reiän paikat seinään.
- Poista asennuskaavio.
- Pora 5 mm poralla reiät asennuskaaviosta merkitsemiisi kohtiin kilven asennusta varten
- Kierrä tapit kiinni kilpeen
- Naputtele kilpi seinään vuorotellen tasaisesti jokaisen tapin kohdalta kuminuijaa tai pehmustettua vasaraa käyttäen.



Kirjaimen takapuolelle on porattu reikä, johon on tehty M5 sisäkierre tai sinne on hitsattu RST-”natsa”, jossa on M5 sisäkierre. Reikään kierretään kierretanko pihdeillä kiinni (3-4 kpl/kirjain). Toimituksen mukana seuraa asennuskaavio joka on kirjaimen korkuinen, tekstin mittainen.